

修理・点検・校正 可能製品番号一覧

2016年3月更新

機種名	品番(100V)	品番(200V)
シャーレンチ	M-3100C	-
	M-201RA	M-202RA
	GM-201A	GM-202A
	M-201HR	M-202HR
	M-221R	M-222R
	GM-221A	GM-222A
	M-221HR	M-222HR
	M-221W	M-222W
	M-9100	M-9200
	MC-221	MC-222
	GMC-221	GMC-222
	US-221	US-222
	USS-221	USS-222
	H-241	H-242
	HC-241	HC-242
	GH-241A	GH-242A
	GHC-241	GHC-242
	H-241B	H-242B
	H-241C	H-242C
V-301	V-302	
建方1番	GKS-251	GKS-252
	KS-221	KS-222
	KS-221A	KS-222A
	KS-221AA	KS-222AA
	KS-2024-1	KS-2024-2
	KS-241	KS-242
	KS-4001B	KS-4002B
	GKR-251	GKR-252
	KR-221	KR-222
	KR-221A	KR-222A
	KR-2024-1	KR-2024-2
	KR-241	KR-242
	KR-4001	KR-4002
トルシャット	TN-20E-1	TN-20E-2
	TN-22E-1	TN-22E-2
	TN-24E-1	TN-24E-2
	TN-27E-1	TN-27E-2
	TN-30E-1	TN-30E-2
ナットランナー (シャーランナー)	SR-31	
	SR-51	SR-52
	SR-71	SR-72
	SR-111	SR-112
	UR-221	UR-222
	UR-241	UR-242
ナットランナー (シンプルトルコン)	STC-3A	
	STC-5A	STC-5T
	STC-7A	STC-7T
	STC-11A	STC-11T
	G-31(GSR/GST)	
	G-51(GSR/GST)	G-52(GSR/GST)
	G-81(GSR/GST)	G-82(GSR/GST)
	G-121(GSR/GST)	G-122(GSR/GST)
インパクトレンチ	IW-22-1	IW-22-2
	IW-22A-1	IW-22A-2